

MEDIA-NAV Evolution

Hitri vodnik



DOBRODOŠLI MED UPORABNIKI SISTEMA MEDIA NAV Evolution.

Čestitamo vam za izbiro.

Če želite kar najbolj izkoristiti napravo z vgrajenim zaslonom multimedijskega sistema, vam priporočamo, da se v tem dokumentu seznanite z glavnimi funkcijami in nastavitvami, ki so na voljo za multimedijski sistem.

Ta dokument ne nadomešča navodila za uporabo.

Za podrobnejše informacije o funkcijah, opisanih v tem kratkem vodiču po multimedijem sistemu, preberite navodila za uporabo vozila.

Ta kratki vodič vsebuje celoten izbor razpoložljivih funkcij (serijskih ali plačljivih); **njihova prisotnost v navigacijskem sistemu Média Nav Evolution je odvisna od izvedenke, izbranih možnosti in posameznega tržišča.** Pri nekaterih znamkah in modelih telefonov so lahko nekatere funkcije delno ali v celoti nezdružljive z multimedijem sistemom vozila.

Za več informacij se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Prevedeno iz francoščine. Ponatis ali prevod tega dokumenta v celoti, kot tudi samo delno, je brez pisnega dovoljenja s strani proizvajalca vozila prepovedan.



Prva uporaba	3
Vnos destinacije	6
Vodenje	9
Poslušanje radia	10
Multimedijski sistem	12
Priključitev naprave Bluetooth®	14
Klicanje in sprejemanje klicev	16
Informacije o načinu vožnje Eco²/4x4	18
Možnosti nastavitve sistema	19
Posodobitev sistema	21



Delovanje

Multimedijski sistem začne samodejno delovati ob vklopu kontakta. V drugih primerih v sistemu pritisnite gumb **1** ali **5**. Pri izključenem kontaktu sistem deluje še 20 minut. Če želite zagnati sistem za 20 minut, ponovno pritisnite **1** ali **5**.

Mirovanje

Sistem se zaustavi samodejno, ko se prekine kontakt.

MULTIMEDIJSKA PLOŠČICA

Dotaknite se zaslona na dotik multimedijskega sistema **A** s prstom in izberite meni ali gumb.




Dodatna funkcija

Na upravljalni plošči je na voljo vhod za povezavo USB **3** in dodaten analogni vhod **4**, ki omogoča povezavo z zunanjo zvočno napravo (v notranjosti vozila, odvisno od nivoja opremljenosti vozila).

Ohranjevalnik zaslona

Pri vključenem kontaktu pritisnite gumb **1** ali **5** sistema, da ga preklopite v stanje mirovanja. Na zaslonu se prikažeta ura in zunanja temperatura.

Opomba: v načinu pripravljenosti radio in sistem vodenja ne delujeta.




Glasnost

Če želite spremeniti glasnost virov in glasovnih sporočil navigacijskega sistema (med glasovnim sporočilom), zasukajte **5** ali pritisnite enega od gumbov **2**.


Glasovno prepoznavanje

Gumb **6** na volanu (na sprednjem delu sistema, odvisno od nivoja opremljenosti vozila) omogoča uporabo funkcije prepoznavanja govora v telefonu, ko je ta povezan s sistemom. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.




Zaslon menijev

- 7 Način v stanju pripravljenosti in prikaz ure.
- 8 Območje informacij telefoniranja.
- 9 Zunanja temperatura.
- 10 Območje ure.
- 11 Območje izbire nastavitve zagona motorja.
- 12 Območje menijev.




- 13 Območje izbire načina:
 - prikaže izbrani način;
 - ko se dotaknete območja za izbiro načina, se prikaže spustni meni.
- 14 Območje kazala vsebine:
 - prikaže vsebino rubrike v meniju in pripadajoče informacije.
- 15 Območje menija:
 - prikaže podrejeni meni načina;
 - poudarjeno prikaže trenutni meni.
- 16 Območje začetne strani ali vrnitev na navigacijski sistem.




Zaslon navigacijskega sistema

- 17 Način zemljevida (2D /3D in 2D sever).
- 18 Ime naslednje ulice, na katero morate zapeljati po načrtu poti.
- 19 Odprite trenutni medij (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® in Bluetooth®)
- 20 Možnosti nastavitve poti in zemljevida.
- 21 Glasovno vodenje vključeno/izključeno.
- 22 Prometne informacije (TMC).




Stikala pod volanom


- 23** Izbira vira zvoka (FM /AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
- 24** Tapnite: dostop do menija »Telefon«. Pritisnite in držite: vklopite/izklopite funkcijo glasovnega prepoznavanja telefona. Ob sprejemu klica:
– kratek pritisk: sprejem klica;
– dolg pritisk: zavrnitev klica.
Kratek pritisk med klicem: prekinitvev klica.
- 25, 26** Nastavitev glasnosti.
- 25+26** Izkllop/vkllop zvoka.



- 27** Sprememba načina branja posnetkov za radijske postaje ali medije (USB / iPod®), ki jih trenutno uporabljate.
- 28** Kolesce na zadnji strani:
– radio: sprememba načina radia (prednastavljeno/seznam/frekvenca);
– mediji: prejšnji/naslednji posnetek.
- 29** Sprememba medija (CD /USB /AUX).
- 30** Tapnite: sprememba načina radia (FM /AM /DAB). Pritisnite in držite: vklopite/izklopite funkcijo glasovnega prepoznavanja telefona.



- 31, 33** Nastavitev glasnosti.
- 32** Poslušanje vira zvoka: izkllop/vkllop zvoka. Ob sprejemu klica:
– kratek pritisk: sprejem klica;
– dolg pritisk: zavrnitev klica.
Kratek pritisk med klicem: prekinitvev klica.
- 34** Kolesce na zadnji strani:
– radio: sprememba načina radia (prednastavljeno/seznam/frekvenca);
– mediji: prejšnji/naslednji posnetek.
Kratek pritisk: potrditev dejanja.



Meni »Cilj«

Pritisnite gumb za dostop, da dostopite do menija »Navig.«, nato pa pritisnite zavihek »Cilj« na spodnjem delu zaslona.

Za določitev cilja:

- izberite naslov z možnostjo »Naslov«;
- izberite naslov z možnostjo »Interesne točke«;
- izberite enega nedavnih ciljev med kraji v možnosti »Zgodovina«;
- izberite predhodno shranjen naslov z možnostjo »Priljubljeni«;

- izberite cilj na zemljevidu z možnostjo »Najdi na zemljevidu«;
- izberite zemljepisno širino in dolžino z možnostjo »Koordinate«.

VNOS ZA NOVI »NASLOV«

Ta rubrika omogoča iskanje celega ali delnega naslova: država, mesto, ulica in hišna številka.

Opomba: sprejeti so samo naslovi, poznani na digitalnem zemljevidu.

Pri prvi uporabi je treba izbrati državo. Nato uporabite tipkovnico na dotik za vnos imena ciljnega kraja ali mesta. Sistem predlaga ime kraja v območju **1**. Če predlog ni ustrezen, do celotnega seznama, ki ustreza vašemu iskanju, lahko dostopate tako, da pritisnete gumb **2**. Sistem prikaže seznam.

Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.




- izberite želeni kraj;
- Po potrebi uporabite enak postopek pri zaslonih »Ulica«, »Prečna cesta« in »Hišna številka«.

Med vnašanjem sistem onemogoči označevanje nekaterih črk, da lažje pravilno vnesete cilj.

Opomba: možnosti »Prečna cesta« in »Številka ulice« lahko vključite potem, ko izberete možnost »Ulica«.

Opomba: sistem v pomnilnik shrani vnesene naslove. Ko enkrat vnesete naslov cilja, bo pri naslednji uporabi prikazan prejšnji naslov.



»INTERESNE TOČKE«

Točka zanimanja je urad, ustanova ali turistična znamenitost. Te točke so razvrščene v različne kategorije, npr. restavracije, muzeji, parkirišča ...

Točke zanimanja je mogoče iskati glede na:

- kategorijo;
- ime točke zanimanja;
- določitev točke zanimanja na zemljevidu.

»ZGODOVINA«

Ta rubrika omogoča izbiro cilja s seznama nazadnje uporabljenih naslovov. Shranjevanje se izvaja samodejno, ko je vodenje zagnano.

V glavnem meniju izberite »Navig.«, zavihek »Cilj« in nato meni »Zgodovina«.

Na seznamu shranjenih ciljev izberite naslov, nato potrdite ta naslov kot cilj.

»PRILJUBLJENI«

Na seznamu v meniju priljubljenih so na voljo priljubljeni cilji, kot so služba, dom, šola itd. Na seznam priljubljenih lahko dodate nov cilj, ko prvič nastavite pot do tega cilja (preberite razdelek »Potrditev cilja«).

- izberite gumb za dostop, »Navig.«, nato pa zavihek »Cilj«;
- izberite »Priljubljeni«;
- izberite naslov zelenega cilja s seznama shranjenih naslovov.




»NAJDI NA ZEMLJEVIDU«

Ta funkcija omogoča, da opredelite cilj na zemljevidu. Z zaslona navigacijskega sistema se pomaknete po zemljevidu, da postavite drsnik na svoj cilj, nato pa izbirno potrdite s pritiskom na »V redu«: sistem izračuna načrt poti.

»KOORDINATE«

Ta funkcija omogoča, da z zemljepisno širino in dolžino opredelite cilj na zemljevidu.


Če ste vnesli koordinate ali kraj na zemljevidu, ki ne velja(-jo) za dosegljiv kraj (ulico ali pot), se bo v sistemu prikazalo sporočilo o napaki.



Potrditev cilja


Ko je izračun končan, sistem ponudi več možnosti:

- izberite »Možnosti« in nato »Dodaj med priljubljene«, da naslov dodate med priljubljene;
- izberite »Možnosti« in nato »Trenutni promet«, da pridobite informacije o sporočenih prometnih težavah na poti ali blizu vašega položaja;
- izberite »Možnosti« in nato »Novice«, da pridobite naslov, zemljepisno širino in dolžino ter telefonsko številko (na voljo le pri izboru POI, shranjene v sistem);



- izberite »Možnosti« in nato »Nazaj k avtu«, da izveste trenutni položaj vozila;
- »V redu«, vodenje se začne.

Če obstaja aktivna pot, lahko cilj izberete kot nov načrt poti ali etapo.



Preklic načrta poti

V glavnem meniju lahko prekinete vklopljeni načrt poti. Izberite gumb »Začetna stran«, »Navig.« in nato »Cilj«, »Potovalni načrt« na zavihkih na dnu zaslona, nato pa »Prekliči pot« in potrdite.

Nastavitev načrta poti

S to možnostjo, ki je na voljo prek menija »Možnosti«, »Nastavitev poti«, lahko izberete vrsto ceste, po kateri boste vozili med uporabo navigacijskega sistema.



Podrobnosti glede načrta poti

Ta funkcija omogoča vizualizacijo vašega itinerarja pred vodenjem. Po vnosu cilja pritisnite gumb »Začetna stran«, »Navig.« in nato »Cilj«, »Potovalni načrt«.

Na voljo je šest nastavitev:

- »Uredi pot«;
- »Izogibanje«;
- »Pregled«;
- »Prekliči pot«;
- »Druge možne poti«;
- »Potovalni načrt«.




Alternativni načrti poti

V tem razdelku, v meniju »Možnosti«, lahko spreminite način načrtovanja s tremi možnimi potmi.

- »Hitro«;
- »Ekonomična«;
- »Kratka«.

Opomba: izbira nastavitve načrta poti glede na izbrano vrsto ceste lahko močno vpliva na predlagani načrt poti.




Za dostop do menija radia pritisnite gumb za vstop **6** in nato »Radio«. Izberite želeni način radia (»AM«, »FM« ali »DAB«) tako, da pritisnete **7**.

»AM« in »FM«

FREKVENCE

Za iskanje radijske postaje izberite gumb »Glavno«**5**. Na voljo sta dve možnosti iskanja:

- ročno iskanje s pritiskom tipke **2** ali **3**;
- samodejno iskanje s pritiskom tipke **1** ali **4**.




SEZNAM

Do seznama vseh postaj dostopate tako, da pritisnete tipko »Seznam« **8** in nato izberete »FM« ali »DAB«.

Če želite posodobiti seznam postaj FM, AM ali DAB, pritisnite »Možnosti«, nato v razdelku »Posod. seznam« pritisnite »Začetek«. Odvisno od izbranega načina radia **7** se seznam postaj »FM«, »AM« ali »DAB« samodejno posodobi.

Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.



SHRANJENE POSTAJE

Do seznama shranjenih postaj dostopate tako, da pritisnete tipko »Prednastavitev« **9** in izberete želeno postajo.

SHRANJEVANJE POSTAJE

Med poslušanjem radia pritisnite »Prednastavitev« in nato pritisnite in držite enega od gumbov na območju **A**, dokler ne zaslišite zvočnega signala. Za vsako frekvenčno območje lahko shranite do 12 postaj. Za dostop do drugih shranjenih postaj pritisnite puščico **10**.

Opomba: za vrnitev na zaslon navigacijskega sistema pritisnite gumb »Začetna stran« **6** in nato »Navig.«.



»DAB« (digitalni zemeljski radio)

Digitalni radio omogoča večjo izbiro radijskih postaj, boljšo kakovost poslušanja in dodatne informacije.

FREKVENCE

Ta način vam omogoča, da poslušate radijske postaje, ki so na voljo. Z enega kanala na drugega preklopite s pritiskom na **11** ali **12**.



13

SEZNAM

Do seznama vseh postaj dostopate tako, da pritisnete gumb »Seznam« **13** in nato izberete želeno postajo.

Če želite posodobiti seznam lokalnih radijskih postaj, pritisnite »Možnosti«, nato pa v rubriki »Posod. seznam« pritisnite »Začetek«.



15

SHRANJENE POSTAJE

Do seznama shranjenih postaj dostopate tako, da pritisnete tipko »Prednastavitev« **15** in izberete želeno postajo.

SHRANJEVANJE POSTAJE

Med poslušanjem radia pritisnite »Prednastavitev« in nato pritisnite in držite enega od gumbov na območju **B**, dokler ne zaslišite zvočnega signala. Za vsako frekvenčno območje lahko shranite do 12 postaj. Za dostop do drugih shranjenih postaj pritisnite puščico **14**.



Vaše vozilo je opremljeno z multimedijским sistemom. V glavnem meniju izberite »Mediji«.

Izberete lahko različne vhodne vire, tako da pritisnete **1**:

- »USB«: ključ USB, predvajalnik MP3, telefon itd.;
- »iPod®«: naprave z vgrajenim predvajalnikom iPod®;
- »BT«: naprave Bluetooth®;
- »AUX«: analogni vhod za zvok (3,5-milimetrski priključek);
- »Video«: USB ključek (datoteka MP4).

Uporabljeni ključ USB mora biti formatiran v formatu FAT32 in mora imeti največ 32 GB prostora.

Dodaten vhod: USB, Bluetooth®

POVEZAVA: USB

Povežite vhod prenosnega predvajalnika zvoka z vhodom priključka USB na ohišju. Ko je vhod USB digitalnega prenosnega predvajalnika zvoka povezan, se prikaže meni »USB«.

POLNJENJE PREK VHODA USB


Akumulator lahko polnite ali ohranjate njegovo napolnjenost med uporabo.

Opomba: pri nekaterih napravah se baterija ne polni oz. se prazni, ko so povezane z vhodom USB na multimedijem sistemu.

Opomba: za preprostejše iskanje glasbe je priporočena povezava USB.

POVEZAVA: IPOD®

Vklopite kabel vašega iPod® v vhod USB naprave. Ko je vhod USB vašega iPod® povezan, se prikaže meni »iPod«.



UPORABA


iPod® in naprave z vgrajenim predvajalnikom iPod® omogočajo predvajanje glasbe.

»PONOVI«

S to funkcijo lahko ponovno predvajate eno pesem ali vse pesmi.

Pritisnite »Možnosti« **3**, nato pa izberite »Skladba«, »Mapa« ali »Vse«.

Če se želite vrniti v nadrejeno mapo, pritisnite **2**. Če želite to funkcijo izklopiti, pritisnite tipko »Možnosti« **3**, nato pa izberite »Izklop«.



»BRANJE PO NAKLJUČNEM VRSTNEM REDU«

S to funkcijo lahko omogočite predvajanje vseh pesmi po naključnem vrstnem redu. Pritisnite »Možnosti«, **3** nato izberite »Vklp« za vklop ali »V redu« za izklop.

POVEZAVA: BLUETOOTH®

Glejte rubriko »Povezovanje naprav Bluetooth®« v teh navodilih za uporabo.

UPORABA

Za prikaz seznama virov vnosa, ki so na voljo, pritisnite **1**.

Če želite izbrati posnetek v mapi, pritisnite »Seznam« **4**.

Privzeto so albumi razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Videoposnetek

Izberite »Video« za prikaz videoposnetkov, ki so na voljo v ključku USB.

Med predvajanjem videoposnetka lahko:

- nastavite celozaslonski prikaz videoposnetka;
- nastavite svetlost zaslona;
- hiter premik naprej;
- ponovno predvajanje videoposnetka od začetka;
- začasna zaustavitev.

Opomba: nekatere oblike zapisa videoposnetkov morda niso združljive s sistemom.

Dodatni analogni vhod (AUX)

POVEZAVA

Povežite priključek jack predvajalnika z dodatnim vhodom sistema.

UPORABA

Izberite »AUX« na spustnem seznamu **1** in nato izberite zeleni posnetek na predvajalniku.

Zunanje zvočne naprave ne uporabljajte med vožnjo.

Zaslon multimedijskega sistema ne prikazuje informacij o zvoku (naslov pesmi, ime izvajalca itd.).

Opomba: za vrnitev na začetni zaslon pritisnite gumb **5**.

Predvajanje videoposnetkov je možno le pri zaustavljenem vozilu.

Kakovost zvoka analognih (AUX) ali digitalnih (USB, Bluetooth®) vhodnih naprav se lahko razlikuje glede na vrsto datoteke.



Seznanjanje telefona Bluetooth®

SEZNAVJANJE TELEFONA BLUETOOTH® PREK MULTIMEDIJSKEGA SISTEMA

Če želite uporabljati sistem za prostoročno telefoniranje, morate pri prvi uporabi svoj telefon Bluetooth® seznaniti s sistemom v vozilu. Multimedijski sistem in telefon morata biti vključena. Prepričajte se, da je Bluetooth® v vašem telefonu vključen in da je telefon viden ter da ga lahko druge naprave prepoznajo (za dodatne informacije glejte navodila za uporabo telefona).

V multimedijskem sistemu pritisnite:

- vključite povezavo Bluetooth® na telefonu;
- Pritisnite »Nastavitve« > »Povezljivost« > »Iskanje naprave Bluetooth« (prepričajte se, da je telefon vklopljen in viden prek povezave Bluetooth®);
- Na seznamu naprav, ki jih zazna multimedijski sistem, izberite svoj telefon.
- Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo. Odvisno od telefona pritisnite »Poveži se« ali »Seznani se«, da dovolite seznanjanje.
- Odvisno od telefona s tipkovnico vnesite kodo, ki se je prikazala na zaslonu multimedijskega sistema;
- Na zaslonu telefona se prikaže še eno sporočilo s predlogom za samodejno seznanjanje z multimedijskim sistemom pri naslednjih uporabah. Sprejmite to dovoljenje, če ne želite ponoviti tega postopka.

Vaš pametni telefon je zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.

Opomba: Čas seznanjanja se razlikuje glede na znamko in model telefona.

Če multimedijski sistem med iskanjem naprav Bluetooth® telefona ne zazna, glejte navodila za uporabo telefona.

Če seznanjanje ne uspe, ponovite postopek.

Opomba: Pri nekaterih telefonih vas lahko sistem pozove, da pri seznanjanju potrdite samodejni prenos imenika telefona v multimedijski sistem.

Odvisno od države: za več informacij glejte spletno mesto www.renault-multimedia.com.

Pri nekaterih znamkah in modelih telefonov so lahko funkcije za prostoročno telefoniranje delno ali v celoti nezdržljive z multimedijskim sistemom vozila.

SEZNANJANJE TELEFONA BLUETOOTH® Z MULTIMEDIJSKIM SISTEMOM PREK TELEFONA

- Vključite povezavo Bluetooth® telefona in multimedijskega sistema.
- V glavnem meniju multimedijskega sistema pritisnite »Nastavitve« > »Povezljivost« > »Preverjanje pristnosti zunanje naprave«. Multimedijski sistem je zdaj viden drugim napravam Bluetooth®.
- Na zaslonu se prikaže sporočilo z geslom in preostalim časom, ko bo multimedijski sistem še vedno viden.
- na telefonu prikažite naprave Bluetooth®, ki so na voljo;
- S seznama naprav, ki so na voljo, izberite multimedijski sistem »Media Nav Evolution" in prek tipkovnice vnesite geslo, ki se je prikazalo na zaslonu multimedijskega sistema (odvisno od telefona).

Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo, da je telefon zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.

Opomba: Čas seznanjanja se razlikuje glede na znamko in model telefona. Če seznanjanje ne uspe, ponovite postopek.

Odstranjevanje seznanitve telefona Bluetooth®

V glavnem meniju pritisnite »Nastavitve«, »Povezljivost« in nato »Prikaz seznama naprav Bluetooth«.

Pritisnite ikono koša za smeti ob telefonu, ki ga želite izbrisati, in potrdite izbiro tako, da pritisnete »V redu«.

SPREMINJANJE POVEZANEGA TELEFONA

Sistem lahko shrani do 5 telefonov Bluetooth®.

Kadar koli se lahko z enim od telefonov povežete ali z njim prekinete povezavo. V glavnem meniju pritisnite »Nastavitve«, »Povezljivost« in nato »Prikaz seznama naprav Bluetooth«.

Izberite telefon, s katerim želite vzpostaviti ali prekiniti povezavo, in izbiro potrdite s pritiskom ukaza »V redu«.


VZPOSTAVITEV POVEZAVE NI USPELA

Če vzpostavitev povezave ni uspela, preverite, ali:

- Telefon je vklopljen;
- telefon je konfiguriran tako, da sprejme zahtevo multimedijskega sistema za samodejno povezavo;
- baterija telefona ni prazna;
- telefon je bil predhodno seznanjen s sistemom za prostoročno telefoniranje;
- funkcija Bluetooth® vašega telefona in multimedijskega sistema je vklopljena.

Opomba: daljša uporaba sistema za prostoročno telefoniranje povzroči hitrejše praznjenje baterije telefona.

Pri vklopu multimedijskega sistema se zadnji seznanjeni telefon samodejno poveže s sistemom.




Vzpostavljanje klica iz imenika

KLICANJE

Ko je telefon povezan s sistemom, v glavnem meniju pritisnete »Telefon«, nato izberite »Imenik« v spustnem meniju 1.

Izberite stik (ali ustrezno številko, če ima stik več številk). Klic se vzpostavi samodejno, potem ko pritisnete številko stika.

Opomba: prek multimedijskega sistema lahko kličete prek funkcije glasovnega prepoznavanja v vašem telefonu. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.



ISKANJE STIKA

Stik lahko poiščete tako, da pritisnete 2 v meniju »Imenik«, nato pa s številsko tipkovnico vnesete priimek ali ime stika.

Pritisnite na spustni meni 1, da se prikaže seznam, nato izberite eno od naslednjih možnosti:

- »Kličiči«;
- »Imenik«;
- »Seznami za klic«.


Klicanje iz dnevnika klicev

V glavnem meniju pritisnete »Telefon«, nato pritisnete »Seznami za klic« v spustnem meniju 1.

Izberite med štirimi seznamami stikov:

- 3 število neodgovorjenih klicev;
- 4 seznam neodgovorjenih klicev;
- 5 seznam prejetih klicev;
- 6 seznam odhodnih klicev;
- 7 vsi odhodni, prejeti in neodgovorjeni klici.

Na vseh seznamih so stiki prikazani od najnovejšega do najstarejšega. Pritisnite stik, ki ga želite poklicati, da začnete s klicanjem.




Vnos številke

V glavnem meniju pritisnite »Telefon«, nato pritisnite »Kliči« v spustnem meniju **1**.

Pritisnite tipke s števkami, da vnesete številko, nato pritisnite **8**, da številko pokličete.

Če želite popraviti številko, na kratko pritisnite gumb **9**. Z daljšim pritiskom tipke **9** lahko izbrišete celo vneseno številko.




Sprejem klica

V primeru dohodnega klica se prikaže sporočilo z naslednjimi informacijami:

- ime stika (če je klicateljva številka v vašem imeniku);
- številka klicatelja;
- »Neznana številka« (če številke ni mogoče prikazati).


Opomba: dohodni klic lahko sprejmete ali zavrnete na upravljalni enoti na volanu.



Med klicem

Med pogovorom lahko:

- prekinete klic s pritiskom na **10**;
- poslušate zvok prek zvočnika telefona s pritiskom **12** (zasebni način);
- poslušate zvok prek zvočnika vozila s pritiskom **11** (prostoročni način);
- izklopite mikrofona tako, da pritisnete **13**;
- vklopite mikrofona tako, da pritisnete **14**;
- vračanje na začetni zaslon ali prejšnji zaslon (npr. navigacija) tako, da pritisnete **15**.



Driving eco²

Ovisno od nivoja opremljenosti je mogoče menije uporabljati za nadzor porabe goriva. Na glavnem zaslonu izberite »Driving eco²« za dostop do naslednjih informacij:

»Poročilo o poti«, »Rezul.ek.vož.«, »Ekološ.izobr.«.

Opomba: podatke lahko ponastavite tako, da pritisnete 1.

»POROČILO O POTI«

Vidite lahko podatke, ki so bili pridobljeni med zadnjo vožnjo: »Povprečna poraba«, »Povprečna hitrost«, »Razdalja brez porabe«.

»REZUL.EK.VOŽ.«

S tem menijem lahko dobite skupno oceno na lestvici do 100. Večja kot je ocena, učinkovitejša je vaša ekološka vožnja.


- povprečna zmogljivost pospeška;
- povprečna zmogljivost prestavljanja;
- povprečna zmogljivost funkcije predvidevanja za viranja.

»EKOLOŠ.IZOBR.«

Ta meni oceni vaš način vožnje in vam v skladu s tem posreduje nasvete za optimalno porabo goriva.

ANDROID AUTO/ CARPLAY

Android Auto in Carplay je mogoče uporabljati z nekaterimi aplikacijami v vašem telefonu, do katerih lahko dostopate prek zaslona multimedijskega sistema. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.



Informacije o 4 x 4

Če je sistem opremljen s to funkcijo, lahko v razdelku »Infor. za 4x4« dostopate do naslednjih podatkov v dejanskem času:

- nagib kolesa (pogon) v stopinjah;
- smer, s kompasom;
- vodoravni kot (naklon) v stopinjah.



Dostop do parametrov

V glavnem meniju pritisnite »Nastavitve« za dostop do naslednjih nastavitev: »Zvok«, »Zaslona«, »Povezljivost« in »Sistem«.

MOŽNOSTI REGULIRANJA ZVOKA

Ta meni omogoča dostop do naslednjih nastavitev:

- »Glasnost/hitrost« je mogoče uporabiti za samodejno nastavitve glasnosti glede na hitrost vozila;
- »Glasnost« je mogoče uporabiti za vklop izenačevalnika zvoka;
- »BAL/FAD« je mogoče uporabiti za nastavitve porazdelitve zvoka levo/desno in spredaj/zadaj ter lestvic za nizke, srednje in visoke tone;



– »Zvok«: omogoča nastavljanje glasnosti za vsak zvok posebej (Zvok, TA, Navigacija, Telefon in Zvonj.).

NASTAVITVE ZASLONA

Ta meni omogoča dostop do naslednjih nastavitev:

- »Svetlost« omogoča nastavitve osvetlitve zaslona na »Nizko«, »Srednje« in »Visoko«;
- »Način zemljevida« je mogoče uporabiti zaboljšanje vidljivosti zemljevida z nastavitvijo načina prikaza na »Dan«, »Noč« ali »Samod« za samodejno preklapljanje med načinoma »Dan«/»Noč« v skladu s stanjem žarometov;



- »Klimatska Info« je mogoče uporabiti za vklop ali izklop prikaza informacij o klimatski napravi med spreminjanjem nastavitev;
- »Ozadje« omogoča izbiro med temnim ali svetlim prikaznim načinom;
- »Pomoč pri parkiranju«: omogoča vklop in izklop kamere za vzratno vožnjo (ali kamere z več prikazi, odvisno od opreme) in dostop do nastavitev za zaznavanje ovir.

NASTAVITEV BLUETOOTH®

Glejte poglavje »Povezovanje naprav Bluetooth®«.



NASTAVITVE SISTEMA

Ta meni omogoča dostop do naslednjih nastavitvev:

- »Jezik«: omogoča spreminjanje jezika sistema v menijih »Navigacija«, »Cilj«, »Možnosti«. Za spreminjanje glasu sistema glejte razdelek »Vodenje« v navodilih za uporabo multimedijskega sistema;
- »Ura/enote«: omogoča nastavitve časa na ročni ali samodejni način, izbiro oblike zapisa časa »12 ur« ali »24 ur« ali spreminjanje merskih enot sistema (razdalja, Temperatura). Če želite ročno nastaviti uro, pritisnite »Ura/enote« in nato izberite »Nastavitve časa«.


Opomba: uro samodejno nastavi sistem GPS. Če želite imeti lokalno uro, morate imeti zemljevide države, v kateri ste.

- »Tovarniške nastavitve« je mogoče uporabiti za ponovno inicializacijo različnih nastavitvev (»Vse«, »Telefon«, »Navigacija« ali »Sistem za zvok, predstavnost in radio/Sistem«);
- »Navigacija« je mogoče uporabiti za vklop/izklop sistema navigacije,
- »Različica sistema« omogoča preverjanje različice sistema.

Varnostna koda

Vaš multimedijski sistem je zaščiten z varnostno kodo. Omogoča elektronski zaklep multimedijskega sistema ob prekinitvi povezave (nepriključen akumulator, odklopljen sistem, pregorela varovalka itd.). Če želite, da bo multimedijski sistem deloval, morate vnesti kodo, ki je sestavljena iz štirih števk in vam jo posreduje pooblaščen proizvajalec.

Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.



Zagon motorja na daljavo

Če je vozilo opremljeno s to funkcijo, se lahko uporabi za nastavitve oddaljenega zagona motorja za segrevanje ali prezračevanje potniškega prostora do 24 ur pred uporabo vozila.

Za uporabo zagona motorja na daljavo glejte poglavje »Zagon motorja na daljavo« v navodilih za uporabo.



Posodobitve zemljevidov se redno urejajo. Lahko se zgodi, da se gradijo nove ceste in karte še niso posodobljene.

Opomba: priporočamo, da namestite programsko opremo Naviextras Toolbox v svoj računalnik in sistem redno posodabljate.

S formatiranim ključem USB, računalnikom in internetno povezavo lahko:

- posodobiti vsebino kart;
- posodobiti sistem;
- kupiti nove karte;
- posodobite vsebino točk zanimanja;

Za to je najprej potrebna namestitev programske opreme v računalnik.

Namestitev programske opreme

Namestite aplikacijo Naviextras Toolbox na računalnik. Aplikacijo lahko prenesete s spletne strani proizvajalca: Naviextras.com. Zaženite nameščanje programske opreme in sledite navodilom na zaslону.

Ustvarjanje računa

V aplikaciji Naviextras Toolbox v orodni vrstici na vrhu strani pritisnite **1** ikono »Not logged in« ali pritisnite gumb »Povezava« na glavnem zaslonu aplikacije »Toolbox«.



Če niste vpisani na spletnem mestu Naviextras.com, lahko to preprosto storite tako, da v aplikaciji Toolbox kliknete gumb »Registracija« na strani za povezavo.

ZAJAMČENA POSODOBITEV KARTICE

Po dostavi vašega novega vozila lahko 90 dni brezplačno posodabljate karte. Potem so posodobitve plačljive.

Prikazani zaslони v vodniku Popravila so informativne narave.

Posodobitev sistema

SHRANJEVANJE SISTEMA NA KLJUČ USB

Če želite posodobiti navigacijski sistem, morate najprej prenesti informacije trenutnega sistema na ključ USB (ni priložen).

Opomba: uporabljeni ključ USB mora biti formatiran v formatu FAT32 ter mora imeti najmanj 4GB in največ 32GB prostora.

- Vstavite ključ USB v bralnik sistema;
- izberite gumb za dostop, nato pa »Navig.« > »Možnosti« > »Posodobi zemljevid« na drugi strani > »Možnosti« > »Posodobi«.

Kopija vašega sistema je shranjena na ključu USB.

SHRANJEVANJE SISTEMA NA VAŠ RAČUNALNIK

- Priključite ključ USB v vaš računalnik, ki je povezan z internetom;

- zaženite aplikacijo Navixtras Toolbox na vašem računalniku.

Ime sistema se prikaže na zgornjem delu okna aplikacije.

Vaš sistem je shranjen v vašem uporabniškem profilu.

PRENOS POSODOBITEV NA KLJUČ USB

- V aplikaciji kliknite meni »Posodobitev«. Na zaslonu se prikaže tabela posodobitev. Posodobitve, ki jih želite namestiti v multimedijski sistem, lahko obkljukate ali odkljukate;
- Kliknite »namestitev«.

Posodobitve se prenašajo na vaš ključ USB. Počakajte, dokler se ne prikaže sporočilo, da je prenos zaključen.

PRENOS POSODOBITEV V VOZILO

Pri delujočem motorju:

- Vstavite ključ USB v priključek USB sistema. Ko je sistem zagnan, samodejno prepozna posodobitve, ki so na voljo na ključu USB, in s prikazom sporočila »Posodobi« predlaga posodobitev sistema ali kart.
- Za začetek posodabljanja pritisnite »Posodobi«.

Med posodabljanjem ne upravljajte s sistemom in ne odstranjujte ključa USB. Ko je posodobitev končana, se sistem ponovno zažene.

Lahko se zgodi, da se gradijo nove ceste in karte še niso posodobljene.

Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.

Opomba: prenos in namestitev posodobitve sistema sta možna le, če obstaja novejša različica.

V nekaterih državah sta prenos in vklop opozoril za nevarne odseke protipravna in lahko pomenita kršitev zakonodaje.

(www.renault-multimedia.com)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT R.C.S. NAN TERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1335-1 – 25 91 030 09R – 07/2018 – Edition slovène

